



Ручная схема регулирования конвекторов Solido Electro и Solido Glass Electro позволяет плавно изменять и устанавливать нужную скорость вращения вентиляторов. Скорость устанавливается переменным резистором R1 на плате 201115. При этом регулирование нагревом ТЭН, осуществляется в автоматическом режиме силовой платой управления ТЭН в зависимости от установленной температуры воздуха переменным резистором R1 на плате 201103А.

Для перевода базовой платы конвектора тип 703308 в режим ручного управления, необходимо установить положение микропереключателей **J1.1-OFF, J2.2-ON**



Силовую плату управления ТЭН тип 201103А необходимо перевести в режим работы от датчика температуры воздуха **J1.1-OFF, J1.2-ON**



Внимание! Опасность поражения током!

Все работы по установке и электрическому подключению конвектора и настенного регулятора должны проводиться при отсутствии сетевого питания. Монтаж должен выполняться только квалифицированным электриком в соответствии с существующими нормами и правилами электромонтажа.

Должен быть предусмотрен автомат, контролирующий ток утечки, RCD-автоматический выключатель, срабатывающий при появлении тока утечки с пределом срабатывания не более 30 мА.

Попадание влаги, пыли и монтажного мусора внутрь электрических коробок исключается.